

# Kasutusjuhend

## ISOBUS-TC

Seis: V5.20200609



30302436a-02-ET

Lugege ja järgige käesolevat juhendit. Hoidke käesolev juhend edaspidiseks kasutamiseks alles. Pange tähele, et veebilehelt võite leida käesoleva juhendi uuema versiooni.

## Impressum

Dokument	Kasutusjuhend
	Toode: ISOBUS-TC
	Dokumendi number: 30302436a-02-ET
	Alates tarkvaraversioonist: 02.30.00
	Algupärane kasutusjuhend
	Originaalkeel: saksa
Autoriõigus ©	Müller-Elektronik GmbH
	Franz-Kleine-Straße 18
	33154 Salzkotten
	Saksamaa
	Tel: ++49 (0) 5258 / 9834 - 0
	Fax: ++49 (0) 5258 / 9834 - 90
	E-post: info@mueller-elektronik.de
	Veebileht: http://www.mueller-elektronik.de

#### Sisukord

A TRIMBLE COMPANY

## Sisukord

1	Põhialused	5
1.1	Tellimuste täitmine ISOBUS-TC abil	5
1.2	ISOBUS-TC käivitamine	5
1.3	Andmekandja	6
1.4	Rakenduse ISOBUS-TC ekraani ülesehitus	6
1.4.1	Avakuva	7
1.4.2	Kuva "Tellimused"	7
1.4.3	Kuva "Akt. tellimus"	9
1.4.4	Rakenduse ISOBUS-TC sulgemine	9
0		10
2	ISOBUS-IC konfigureerimine	
2.1		
2.2	Parameeter "Töörežiim"	11
2.3	Parameeter "TC-number"	12
2.4	Parameeter "Kas eelistada sisemist Tractor-ECU-d?"	12
2.5	Parameeter "Kas salvestada lõpetatud tellimused failina?"	12
2.6	Parameeter "Seadmekirjelduse valideerimine"	12
2.7	Parameeter: "Kas seadeväärtuste ülekandmine on lihtsustatud?"	12
3	Püsiandmete haldamine	14
3.1	Rakenduskaartide kasutamine	15
3.1.1	Shape-rakenduskaardi importimine	16
3.1.2	Shape-rakenduskaardi valimine	16
3.1.3	Shape-rakenduskaardi töötlemine	17
3.2	Poldude ja snp-andmete kasutamine	18
3.2.1	Polluandmete vajalikkus Põllu loomino	19
323	Põlluandmete (* shp) importimine	19
3.2.4	Põlluandmete eksportimine	20
4	Kiirjuhendid	22
4.1	Kiirjuhendid põllumaade registrite kasutajatele	22
4.2	Kiirjuhendid ilma põllumaade registriteta kasutajatele	22
5	Töökäik ISOBUS-TC abil	24
5.1	1. samm: Andmekandja ettevalmistamine	24
5.1.1	Andmekandja ettevalmistamine töötamiseks ilma põllumaade registrita	24
5.1.2	Andmekandja ettevalmistamine töötamiseks põllumaade registriga	24
5 4 0	Masina sätete eksportimine põllumaade registri jaoks	24
5.1.3 ธาว	Kausta "Laskdata" loomine	25
U.Z	2. sammi Tellimuse andmata cisastamina ia salvastamina	20
0.J		20
5.J.I	remunise anomete sisestamme unde temmusse	27



A TRIMBLE COMPANY

5.3.2 5.3.3	Tellimuse andmete kuvamine Staatiliste tellimuse andmete muutmine	28 28
5.4	4. samm: Tellimuse käivitamine	29
5.5	5. samm: Rakenduse ISOBUS-TC kasutamine töö ajal	29
5.5.1	Etteantud väärtuste sisestamine	29
5.5.2	Seadme lisamine	30
5.5.3	Seadmete järjestuse konfigureerimine	30
	Seadmete järjestus režiimis "Laiendatud"	31
	Seadmete järjestus režiimis "Standardne"	32
5.5.4	Töötajate tööaja tuvastamine	32
5.5.5	Tellimuse täitmise faasi valimine	33
5.5.6	ISOBUS-juhtseadise loendur	34
5.5.7	Täitmise ja tühjendamise dokumenteerimine	34
5.6	6. samm: Töö peatamine	35
5.6.1	Tellimuse peatamine	35
5.6.2	Tellimuse pausile panemine	35
5.7	7. samm: Dokumentatsiooni lõpetamine	36
5.7.1	Andmete edastamine USB-mälupulga abil	36
5.7.2	Tekstifaili kasutamine	37
5.7.3	Tulemuste väljaprintimine	38
6	Häirete kõrvaldamine	39

#### Põhialused 1

FLEKTBONIK

A TRIMBLE COMPANY

1.1

## Tellimuste täitmine ISOBUS-TC abil

Müller-Elektroniku rakendus ISOBUS-TC moodustab ISOBUS-terminalis liidese ISOBUS-juhtseadise, rakenduse TRACK-Leader ja põllumaade registri vahel.

Rakendusel ISOBUS-TC on kaks ülesannet:

- Funktsioonina Task Controller juhib rakendus kõiki asjakohaseid andmeid terminali ja muude seadmete vahel, mis on ühendatud ISOBUS-liidesega või terminaliga (standardi ISO11783 osa 11).
- Funktsioonina Task Manager võimaldab rakendus ISO-XML-tellimuste loomist ja töötlemist. Tänu sellele on võimalik side põllumaade registritega (standardi ISO11783 osa 10).

Rakenduse poolt täidetavad ülesanded sõltuvad sellest, kuidas on konfigureeritud parameeter "Töörežiim". [→ 11]

- "Standardne" ainult Task-Controlleri ülesanded
- "Laiendatud" Task-Controlleri ja Task-Manageri ülesanded

ISOBUS-TC edastab kõik tellimuses sisalduvad andmed terminali erirakendustele.

- Tellimuses salvestatud põllupiirid, juhtjooned, rakenduskaardid ja muu teave töödeldud põldude kohta edastatakse rakendusele TRACK-Leader. See võimaldab teil põllul töötamist.
- Lisaks edastatakse ISOBUS-juhtseadisele rakenduskaartidelt pärit etteantud väärtused. Seega ei pea teie etteantud väärtusi sisestama.
- ISOBUS-TC märgib üles tööde kestuse, töödes osalenud isikud ning kasutatud masinad ja käitusvahendid.
- Pärast töö lõpetamist saate kõik töötulemused USB-andmekandjale teisaldada, et faile arvutis töödelda.

## ISOBUS-TC käivitamine

1. Lülitage terminal sisse.





2. Puudutage valikumenüüs sümbolit

1.2

Toimingud

⇒ Põhiaknas kuvatakse rakendus ISOBUS-TC:



1.3

## Andmekandja

Töö ajal salvestatakse kõik tellimused ja andmed SD-kaardile.

Aga tellimuse andmete ülekandmiseks terminali ja oma arvuti vahel saate kasutada USBandmekandjat.

Järgige alati järgmist:

- Kui ühendate terminaliga USB-andmekandja, millel on kaust "Taskdata", teisaldatakse kogu kausta sisu SD-kaardile.
- Andmete teisaldamiseks USB-andmekandjale puudutage nuppu "Väljalogimine".

#### Terminal ilma arvutita

Kui töötate ilma arvutita ja loote ning kasutate kõiki andmeid on ainult terminalis, pole töötamise ajal USB-andmekandjat vaja. USB-andmekandjat on vaja ainult siis, kui tahate varundada andmed arvutisse.

## MÄRKUS

Andmekadu USB-andmekandja kustutamise korral Kui puudutate nuppu "Väljalogimine", teisaldatakse fail "taskdata.xml" USB-andmekandjale ja kustutatakse SD-kaardilt. Sel juhul on USB-andmekandjal olev koopia ainuke koopia. Kui te selle kustutate, lähevad need andmed kaotsi.

ISO-XML-tellimused põllumaade registrist

Kui ühendate terminaliga USB-andmekandja, millel on uus tellimus, teisaldatakse kõik vajalikud andmed automaatselt SD-kaardile ja kustutatakse USB-andmekandjalt. Et teisaldada andmed tagasi USB-andmekandjale, peate USB-andmekandja välja logima [→ 36].

1.4

## Rakenduse ISOBUS-TC ekraani ülesehitus

Rakendusel ISOBUS-TC on järgmised kuvad, mida peate oskama kasutada.

- Avakuva [→ 7]
- Kuva "Tellimused" [→ 7]
- Kuva "Akt. tellimus" [→ 9]
- Kuva "Aktiv. põld" [→ 9]

#### 1.4.1

#### Avakuva

Avakuva avaneb, kui käivitate rakenduse ISOBUS-TC.

Avakuva koosneb mitmest nupust. Mõned nupud võivad olla hallid.

Hallide nuppude järgi näete, kuidas on rakendus konfigureeritud.

		0
Kliendid Talud	Väljalogimine	Akt. tellimu:
	103	
Seadmed Tooterühmad	Sätted	Tellimused

Töörežiim: laiendatud; SD-kaardi sisu asub kaustas Taskdata.

			E
Klientild	Talud	Väl)slogimin=	Akt. (ellimu:
	4	103	
Seadmed	Toolerühmad	Sätted	Tellimused

Töörežiim: laiendatud; SD-kaardil ei ole kausta Taskdata.

5	1	8	
Kllendld	Talud	Väljalogimine	Aktiv. põld
	-Ta	i i	
Seadmed	Tanterähmad	Sätted	Fellimused
	A		1

Töörežiim: standardne

## 1.4.2 Kuva "Tellimused"

Kuva "Tellimused" sisaldab loendit kõikide SD-kaardil olevate tellimustega.

Kuva avamiseks toimige järgmiselt:

1. Puudutage avakuval nuppu "Tellimused".

Rakenduse ISOBUS-TC ekraani ülesehitus



	Tellimused	1
1)	• TSK-1 2019-08-19 11:45:02	
2	TSK-2 2019-08-19 11:45:05	
3)	<ul> <li>TSK-3</li> <li>▶ 2019-08-19 11:45:08</li> </ul>	
The second	<b>7</b> T5K-4 <b>2019-08-19 11:45:12</b>	
100	отык-5 2019-08-19 11:45:16	
va "Teli	limused"	

1	Tellimuse olek
2	Tellimuse ISO-XML-number (TSK on lühend sõnast TASK, eesti keeles: tellimus) Number näitab kohta, kus loodi tellimus: - terminalis: TSK-1, TSK-2 jne. - põllumaade registris: TSK1, TSK2, TSK3 jne. See kehtib ka põldude (PTF), ettevõtete (FRM) ja muude püsiandmete kohta.
(3)	Tellimuse nimi

Tellimused, mille nime ees on tärn, on teiste tellimuste koopiad.

Tellimuse oleku saab tuvastada tellimuse nime ees oleva sümboli värvi järgi.

#### Tellimused, mida pole käivitatud



Need on tellimused, mida pole veel käivitatud.

Siia võivad kuuluda järgmised tellimused:

- uued loodud tellimused
- olemasolevate tellimuste koopiad kui tellimuse nime ees on tärn

#### Pausil olevad tellimused



Pausil olevad tellimused on tellimused, mis on katkestatud, ilma et neid oleks lõpetatud. Tellimus läheb automaatselt pausile, kui selle täitmise ajal käivitatakse muu tellimus.

#### Käivitatud tellimused



Käivitatud tellimused on tellimused, mis on käivitatud ja mida praegu täidetakse.

Korraga saab olla aktiivne ainult üks tellimus.

Lõpetatud tellimused



Reeglina on lõpetatud tellimused täidetud tellimused. Süsteem ei võimalda siiski täitmist kontrollida.

Lõpetatud tellimused saab iga aeg uuesti käivitada.

#### 1.4.3 Kuva "Akt. tellimus"

Kuva "Akt. tellimus" sisaldab käivitatud tellimuse üksikasjalikke andmeid.

Kuva avamiseks toimige järgmiselt:

- Puudutage avakuval nuppu "Akt. tellimus". Selleks peab olema aktiveeritud režiim "Laiendatud" ja tellimus peab olema käivitatud.
- Puudutage kuval "Tellimused" mõnda tellimust.



#### Juhtelemendid

Funktsioonisümbol	Tähendus
	Käivitab tellimuse.
	Peatab tellimuse töötlemise.
	Võimaldab muuta mõnesid tellimuse andmeid.
	Kopeerib tellimuse.
5	Lahkub kuvalt ja küsib, kas tahate salvestada muudatused.

#### 1.4.4 Kuva "Aktiv. põld"

Kuva "Aktiv. põld" sisaldab praegu valitud põllu üksikasjalikke andmeid.

Kuva avamiseks toimige järgmiselt:

- Puudutage avakuval nuppu "Aktiv. põld". Selleks peab olema aktiveeritud režiim "Standardne".
- Puudutage kuval "Põllud" mõnda põldu.

1	85 PFD-1	6	
	V6		
2	₩		
	The second secon	2	
		1761	
Kuva "A	Aktiv. põld"		
1	Põllu nimi ja number	(	2)

Juhtelemendid

Funktsioonisümbol	Tähendus
	Aktiveerib põllu.
	Inaktiveerib põllu.
	Võimaldab muuta põlluandmeid.
	Võimaldab põlluandmete importimist.
	Näitab laaditud põlluandmeid.
4	Lahkub kuvalt ja küsib, kas tahate salvestada muudatused.

Põllu andmed

1.5

## Rakenduse ISOBUS-TC sulgemine

Rakenduse ISOBUS-TC saab igal hetkel sulgeda. Tellimusi sealjuures ei lõpetata ega katkestata.

Toimingud

- 1. Puudutage mõne muu rakendusega lisaakent.
  - ⇒ Lisaaknas kuvatakse rakendus ISOBUS-TC.
  - ⇒ Kuvatakse tellimuses või menüüs "Seadmed" valitud loendurid.



## 2 ISOBUS-TC konfigureerimine

Toimingud

- 1. Avage rakendus ISOBUS-TC.
- Puudutage valikut "Sätted".
   ⇒ Avaneb kuva "Sätted".
- Puudutage parameetrit, mida soovite konfigureerida. Parameetrite selgitusi vt altpoolt.

   → Kuvatakse valikuloend või klaviatuur.
- 4. Sisestage soovitud väärtus.

## 2.1 Parameeter "farmpilot"

See parameeter näitab portaali "farmpilot" ühenduse olekut.

## 2.2 Parameeter "Töörežiim"

Selle parameetriga saate määrata, kas rakenduse ISOBUS-TC funktsioon Task Controller peab töötama taustal või see peab töötama aktiivselt ISO-XML-tellimustega.

- "Standardne" seejuures on võimalikud kaks tööviisi. Tööviis 1
  - Kõiki tellimusandmeid hallatakse rakenduse TRACK-Leader kaudu.
  - Rakendusega ISOBUS-TC ei saa tellimusi luua.
  - Selles töörežiimis töötab rakendus ISOBUS-TC taustal.

#### Tööviis 2

- Saate põlluandmeid Shape-failist (põllupiirid, juhtjooned) laadida rakendusse ISOBUS-TC. Neid põlluandmeid saab kasutada rakenduses "TRACK-Leader". See on võimalik ka ilma rakenduse ISOBUS-TC litsentsita.
- Pärast ISOBUS-TC litsentsi aktiveerimist saate töödelda Shape-rakenduskaarte.
- Rakendusega ISOBUS-TC ei saa tellimusi luua.
- "Laiendatud" selles töörežiimis on rakenduse ISOBUS-TC menüü laiendatud. Eelduseks on ISOBUS-TC litsentsi olemasolu. Selles režiimis on ISOBUS-TC ülesandeks ISO-XML tellimuste haldamine ja töötlemine. Seejuures on võimalikud kaks tööviisi. Tööviis 1
  - ISO-XML-tellimusi saab hallata ja töödelda põllumaade registrite abil.

Tööviis 2

- Püsiandmeid saate rakenduses ISOBUS-TC ise luua ja hooldada.

Toimingud

#### Tööre**ž**iimi muutmise viis:

- ~
- Avage rakendus ISOBUS-TC.
- 2. Puudutage valikut "Sätted".
- 3. Puudutage valikut "Töörežiim".



4.	Puudutage valikut "Laiendatud", kui soovite tellimustega töötada. Puudutage valikut
	"Standardne", kui soovite töötada ilma tellimusteta.

	<ul> <li>5. – Kinnitage.</li> <li>⇒ Teilt küsitakse, kas soovite sätteid muuta.</li> </ul>
	<ul> <li>Kui soovite kinnitada, puudutage valikut "Jah".</li> <li>➡ Kõik andmed salvestatakse ja vahetatakse töörežiimi.</li> </ul>
	7. Oodake, kuni kõik teated ekraanilt kaovad.
	Mis toimub andmetega?
	Andmete struktuur on nende kahe töörežiimi puhul erinev. Seetõttu ei ole ühes režiimis loodud andmeid pärast režiimi vahetamist võimalik kasutada. Neid siiski ei kustutata, vaid salvestatakse ja taastatakse, kui aktiveerite esialgse töörežiimi.
2.3	Parameeter "TC-number"
	Task-Controlleri number. Komplekssete, mitme terminali ja Task-Controlleriga süsteemide puhul võib selle numbri järgi eristada erinevaid Task-Controllereid. Seeläbi saab teatud juhul määrata, millise Task-Controlleriga peab ühendatud juhtseadis sidet pidama.
2.4	Parameeter "Kas eelistada sisemist Tractor-ECU-d?"
	See parameeter on oluline sõidukitel, millel on peale ME-terminali ka oma Tractor-ECU.
	Aktiveerige see parameeter, kui GPS-vastuvõtja on ühendatud ME-terminaliga või roolisüsteemiga TRACK-Leader AUTO. Inaktiveerige see parameeter, kui GPS-vastuvõtja on ühendatud mõne muu terminaliga.
2.5	Parameeter "Kas salvestada lõpetatud tellimused failina?"
	Kui see parameeter on aktiveeritud, salvestatakse kõik ISO-XML tellimused USB-andmekandjale [→ 37] tekstifailidena.
2.6	Parameeter "Seadmekirjelduse valideerimine"
	Valikuline parameeter. Standardolukorras inaktiveeritud.
	Arvestage, et aktiveeritud parameetri korral toetatakse Task-Controlleri versiooni 3. Kui parameeter on inaktiveeritud, siis toetatakse Task-Controlleri versiooni 2.
	Aktiveerige see parameeter ainult siis, kui SECTION-Control ja ISOBUS-TC peavad sidet ainult juhtseadistega, mis ühilduvad AEF-iga.
	AEF-iga mitteühilduvaid juhtseadiseid ISOBUS-TC sel juhul ei toeta.
2.7	Parameeter: "Kas seadeväärtuste ülekandmine on lihtsustatud?"

Valikuline parameeter. Vaikeseadistus on "Ei".



2

Kui aktiveerite selle parameetri, saab viimase tellimuse seadeväärtused uude tellimusse üle võtta. Selleks määrake parameetri väärtuseks "Jah".

Kui loote seejärel uue tellimuse, ilmub järgmine teade:

"Kas seadme seadeväärtused tuleb viimasest tellimusest üle võtta?"

Seadeväärtuste ülevõtmiseks kinnitage see teade.



## 3 Püsiandmete haldamine

Püsiandmed on andmed, mis on SD-kaardil ja mida on vaja tellimuste täpsemaks spetsifitseerimiseks. Kasutatavast tööre**ž**iimist sõltuvalt saab hallata erinevaid püsiandmeid.

Püsiandmete salvestamine SD-kaardile toimub järgmiselt.

- Põllumaade registrist püsiandmed saab salvestada põllumaade registrist USB-andmekandjale. Kui ühendate USB-andmekandja terminaliga, teisaldatakse andmed automaatselt SD-kaardile.
- Püsiandmed saab luua terminalis või importida Shape-failist [→ 20] ja salvestada siis SD-kaardile. Selle meetodi puuduseks on see, et kõikide väliste programmidega ei saa andmeid lugeda. Samuti ei saa neid kustutada.

## MÄRKUS

#### Andmekadu

- Looge püsiandmed ainult ühes kohas: põllumaade registris või terminalis.
- Ärge kasutage seejärel enam teist meetodit.

## MÄRKUS

Mitteühilduvad põllumaade registrid

Mõnesse põllumaade registrisse ei saa muudetud püsiandmeid importida.

 Enne püsiandmete muutmist või loomist kontrollige, kas teie põllumaade registrisse saab importida muudetud andmetega tellimusi. Vastasel juhul ei saa loodud püsiandmeid pärast USB-andmekandjale eksportimist enam terminali importida.

Püsiandmeid pole vaja hallata kõikides kategooriates. Valik sõltub ettevõtte suurusest ja kasutusotstarbest.

Sümbol	Andmed	Sisaldab
	Kliendid*	Kliendiloendid.
	Ettevõtted*	Põllumajandusettevõtete loendid.
	Seadmed	Loendid ühendatud ISOBUS-juhtseadiste ja muude seadmetega, mille tööaega tahate arvestada.
<u> </u>	Tooterühmad*	Loendid tooterühmadega, näiteks: väetised, taimekaitsevahendid ja alamrühmadesse kuuluvad tooted.
	Põllud* [→ 18]	Põllu nimed, põllu suurused, töötlemiskaardid [→ 15], GPS-koordinaadid: põllupiirid, takistused, juhtjooned jms.
		Kasulik neile, kes töötavad TRACK-Leaderi või FIELD-Naviga ja alati samadel põldudel.
	Töötaja*	Töötajate loendid.

#### Võimalikud püsiandmed



\* - valikulised püsiandmed

Toimingud

3.1

Uute püsiandmete loomine terminalis:



1.

- Avage rakendus ISOBUS-TC.
- Puudutage nende püsiandmetega nuppu, mida soovite muuta.
   ⇒ Ilmub valitud tüübi olemasolevate andmetega loend.
  - ⇒ Paremas servas on funktsioonisümbolid, mis näitavad, mida on võimalik töödelda.
- 3. Kirje loomiseks puudutage plussiga funktsioonisümbolit.
- 4. Kirje töötlemiseks puudutage pliiatsiga funktsioonisümbolit.
- 5. → Pärast töötlemist lahkuge kuvalt.
   ⇒ Teilt küsitakse, kas soovite muudatused salvestada.

## Rakenduskaartide kasutamine

Töötlemiskaardid on kaardid, mis sisaldavad andmeid selle kohta, kui palju toodet (väetis, külv, taimekaitsevahend) tuleb igas põllu osas väljastada.

Pärast rakenduskaardi laadimist kontrollib tarkvara sõiduki GPS-koordinaatide alusel, millised väljastuskogused on rakenduskaardi järgi vajalikud, ning edastab teabe ISOBUSi juhtseadisele.

#### MÄRKUS

Terminali koormusest vabastamine

Kasutatavate töötlemiskaartide arv ja nende ülesehitus võib avaldada suurt mõju terminali koormusele.

• Hoolitsege töötlemiskaartide loomisel selle eest, et kaardid oleksid kasutusvaldkonna ja kasutatava masina jaoks optimeeritud.

Terminal saab rakenduskaarte avada kahes vormingus:

- Shape-vorming (\*.shp)
  - Töötlemiskaardi Shape-vormingus avamiseks kasutatakse rakendust ISOBUS-TC.
  - Saab importida mitu töötlemiskaarti.
  - Kasutada saab alati ainult üht töötlemiskaarti. Kui tahate kasutada mitut töötlemiskaarti, vajate rakenduse MULTI-Control litsentsi. Nii saab tööseadmetel, millel on rohkem kui üks doseerimisseade, kasutada iga doseerimisseadme jaoks oma töötlemiskaarti. Toimimisviisi on kirjeldatud juhendi MULTI-Control juhendis.
- ISO-XML-vorming
  - Töötlemiskaart tuleb arvutis lisada ISO-XML-tellimusele.
  - Töötlemiskaarti saab kasutada ainult koos ISO-XML-tellimusega rakenduse ISOBUS-TC abil.
  - Vorming toetab kõiki ISOBUS-juhtseadiseid sõltumata nende tootjast.
  - Ühes tellimuses saab korraga kasutada mitut töötlemiskaarti. Nii saab tööseadmetel, millel on rohkem kui üks doseerimisseade, kasutada iga doseerimisseadme jaoks oma töötlemiskaarti. Selleks on vajalik rakenduse MULTI-Control litsents. Toimimisviisi on kirjeldatud juhendi MULTI-Control juhendis.



3.1.1	Shape-rakenduskaardi importimine
	Põllu jaoks saate importida rohkem kui ühe rakenduskaardi.
Toimingud	Töötlemiskaardi importimine
	Rakenduse ISOBUS-TC litsents peab olema aktiveeritud.
	1. Kopeerige Shape-töötlemiskaart USB-andmekandjal olevasse kausta "SHP".
	2. Ühendage USB-andmekandja.
	3. Avage rakendus ISOBUS-TC.
	4. Puudutage valikut "Põllud".
	5. Looge põld, kui seda ei ole veel tehtud. $[\rightarrow 19]$
	<ul> <li>6. Puudutage põldu, millele soovite laadida töötlemiskaarti.</li> <li>⇒ Kuvatakse põllu omadused. Näete varem sisestatud andmeid ja nende kõrval üksikuid funktsioonisümboleid.</li> <li>⇒ Kui selle põllu jaoks on töötlemiskaart juba aktiveeritud, kuvatakse selle nimi real "Töötlemiskaart". Saate siiski importida veel ühe kaardi.</li> </ul>
	7. Avage impordivaade.
	<ul> <li>8. Puudutage valikut "Andmetüüp".</li> <li>⇒ Kuvatakse võimalike andmetüüpide loend.</li> </ul>
	9. Valige "Töötlemiskaart".
	10. Puudutage valikut "Failide valik".
	<ul> <li>11. Valige töötlemiskaart.</li> <li>⇒ Ilmub töötlemiskaardi seadistustega kuva.</li> </ul>
	12. Töötlemiskaardi esmakordsel importimisel puudutage etteantud väärtusega veeru valimiseks esmalt valikut "Veeruvalik" ja seejärel üksuse valimiseks valikut "Ühiku valik". Edaspidisel importimisel valitakse need väärtused automaatselt.
	13. – Sulgege kuva.
	14. Kuvatakse töötlemiskaardi ülevaatekuva.
	15. – Sulgege kuva.
	16. Teilt küsitakse, kas soovite faili importida.
	17. Kinnitage.
	18. Töötlemiskaart laaditakse ja lisatakse põllu andmetele.
3.1.2	Shape-rakenduskaardi valimine
	lga põllu jaoks saate importida rohkem kui ühe töötlemiskaardi. Enne tööd peate aktiveerima õige töötlemiskaardi.

30302436a-02-ET

Toilieniskaardi aktiveeriniseks toimige järgmiselt.         Importantial miturakenduskaarti.         Importantiakendis miturakenduskenduskaarti.		Kui imporditud on ainult üks töötlemiskaart, aktiveeritakse see käivitamisel automaatselt. Kasutatavast töörežiimist sõltuvalt aktiveeritakse töötlemiskaart põllu (režiimis "Standardne") või tellimuse (režiimis "Laiendatud") käivitamisel.
Image: Solute important miturakenduskaarti.         Image: Avage rakendus ISOBUS-TC.         Pudutage valkut "Polluc".         Pudutage valkut "Polluc".         Pudutage valkut "Polluc".         Pudutage valkut "Polluc".         Pudutage valkut "Rakenduskaart".         Valge rakenduskaart.         Pudutage valkut "Rakenduskaart".         Valge rakenduskaart.         Polu aktiveerimisel kasutatakse seda rakenduskaarti.         S.1.3       Shape-rakenduskaardi töötlemine         Pärast rakenduskaardi importimist saate teha järgmist:         • muuta valtud väärused absolutarvu vorra voi         • muuta valtud vääruse dasolutarvu vorra.         Toimingud       Köigi vääruste samaaegseks muulmiseks toimige järgmiselt.         1.       Pudutage koon         * Pudutage koon       **         * Köki väärtusi muutmiseks taimise s	Toimingud	Töötlemiskaardi aktiveerimiseks toimige järgmiselt.
1.       Image rakendus ISOBUS-TC.         2.       Pudutage valkut "Pollud".         3.       Pudutage valkut "Pollud".         3.       Pudutage valkut "Pollud".         4.       Pudutage valkut "Pollud".         5.       Valige rakenduskaart.         6.       Valige rakenduskaart.         7.       Valige rakenduskaart in pollu aktiveeritud, kuvatakse sele nimi real "Rakenduskaart.         7.       Valige rakenduskaard i töötlemine         Pärast rakenduskaard impotinist saate teha järgmist:       • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		Olete importinud mitu rakenduskaarti.
<ul> <li>Pudutage valikut "Polluć".</li> <li>Pudutage poldu, mida soovite toodelda.</li> <li>Kuvalakse pollu omadused.</li> <li>Kuvalakse pollu omadused.</li> <li>Kuvalakse pollu omadused.</li> <li>Kuvalakse pollu omadused.</li> <li>Valige rakenduskaart.</li> <li>Valige rakenduskaart.</li> <li>Valige rakenduskaart.</li> <li>Valige rakenduskaart.</li> <li>Pollu aktiveerimisel kasutatakse seda rakenduskaarti.</li> </ul> 3.1.3 Shape-rakenduskaart i töötlemine Parast rakenduskaart i döötlemine Parast rakenduskaart i mportimist saate teha järgmist: <ul> <li>muta kolk väärtused kindla protsendiarvu võrra.</li> </ul> Toimingud Köigi väärtuste samaaegseks muutmiseks toimige järgmiselt. <ul> <li>Pudutage valikut "Polluč".</li> <li>Pudutage valikut "Polluč".</li> <li>Pudutage valikut "Polluč.</li> <li>Pudutage itooni <sup>®</sup>.</li> <li>Sisestage väärtuste muutmise viis. Naiteks: 50% – poolitamine. 200% – kahekordistamme <ul> <li>Sisestage väärtuste muutmise viis. Naiteks: 50% – poolitamine. 200% – kahekordistamme</li> <li>Koiki väärtuse salvestamiseks lahkuge kuvalt.</li> </ul> Toimingud Valitud väärtuse salvestamiseks toimige järgmiselt. <ul> <li>Sisestage väärtuste muutmise viis. Naiteks: 50% – poolitamine. 200% – kahekordistamme</li> <li>Sisestage väärtuste muutmise viis. Naiteks: 50% – poolitamine. 200% – kahekordistamme</li> <li>Koiki väärtus muudetakse.</li> <li>Muudatuste salvestamiseks lahkuge kuvalt.</li> </ul></li></ul>		1. – Avage rakendus ISOBUS-TC.
<ul> <li>Pudutage poldu, mida soovite töödelda.</li> <li>Kuvatakse pollu jooks on rakenduskaart juba aktiveeritud, kuvatakse selle nimi real "Rakenduskaart.</li> <li>Pudutage valkut, Rakenduskaart.</li> <li>Valige rakenduskaart.</li> <li>Pollu aktiveerimisel kasutatakse seda rakenduskaarti.</li> </ul> 3.1.3 Shape-rakenduskaardi töötlemine Parast rakenduskaardi importimist saate teha järgmist: <ul> <li>muuta kok väärtused kindla protsendiarvu võrra.</li> <li>muuta kok väärtused kindla protsendiarvu võrra.</li> <li>muuta kok väärtused kindla protsendiarvu võrra.</li> <li>muuta kok väärtuse samaaegseks muutmiseks toimige järgmiselt.</li> <li>muuta valitud väärtused absoluutarvu võrra.</li> <li>Puudutage toöddakvat poltuc.</li> <li>Puudutage toöddakvat poltu.</li> <li>Puudutage kooni <sup>10</sup></li> <li>Sisestage väärtuste muutmise viis. Naiteks: 50% = poolitamine, 200% = kahekordistamine</li> <li>Sisestage väärtuste muutmise viis. Naiteks: 50% = poolitamine, 200% = kahekordistamine</li> <li>Sisestage väärtuste muutmise viis. Naiteks: 50% = poolitamine, 200% = kahekordistamine</li> <li>Sisestage väärtuste muutmise viis. Naiteks: 50% = poolitamine, 200% = kahekordistamine</li> <li>Sisestage väärtuste muutmise viis. Naiteks: 50% = poolitamine, 200% = kahekordistamine</li> <li>Sisestage väärtuste muutmise viis. Naiteks: 50% = poolitamine, 200% = kahekordistamine <ul> <li>Muudatuste salvestamiseks lahkuge kuvalt.</li> <li>Koiki väärtus muudetakse.</li> <li>Muudatuste salvestamiseks lahkuge kuvalt.</li> <li>Koiki väärtus muudetakse.</li> <li>Navage rakendus ISOBUS-TC.</li> <li>Pudutage valkut "Pollud".</li> </ul></li></ul>		2. Puudutage valikut "Põllud".
4. Pudutage valikut "Rakenduskaart".         5. Valige rakenduskaart.         ⇒ Pollu aktiveerimisel kasutatakse seda rakenduskaarti.         3.1.3       Shape-rakenduskaardi toOtlemine         Parast rakenduskaardi importimist saate teha järgmist:         • muuta kõik väärtused kindla protsendiarvu võra või         • muuta vältud väärtused absoluutarvu võra või         • muuta vältud väärtused absoluutarvu võra.         Toimingud       Kõigi väärtuste samaaegseks muutmiseks toimige järgmiselt.         1.       ● - Avage rakendus ISOBUS-TC.         2.       Puudutage ikooni         ● .       • Puudutage ikooni         ● .       • Puudutage ikooni         ● .       • Sisestage väärtuste muutmise viis. Näiteks: 50% = poolitamine, 200% = kahekordistamine         7.       ● . Kinnitage.         • Ilmub kuva "Rakenduskaardid".         • Koiki väärtusi muudetakse.         • Koiki väärtusi muutmiseks toimige järgmiselt.         • Nuudatuste salvestamiseks lahkuge kuvalt.         Toimingud       Valtud väärtuse muutmiseks loimige järgmiselt.         • Nuudatuste salvestamiseks lahkuge kuvalt.         Puudutage valikut "Põltu".		<ul> <li>Puudutage põldu, mida soovite töödelda.</li> <li>⇒ Kuvatakse põllu omadused.</li> <li>⇒ Kui selle põllu jaoks on rakenduskaart juba aktiveeritud, kuvatakse selle nimi real "Rakenduskaart".</li> </ul>
5. Valige rakenduskaart.         ⇒ Põllu aktiveerimisel kasutatakse seda rakenduskaarti.         3.1.3       Shape-rakenduskaardi töötlemine         Parast rakenduskaardi importimist saate teha järgmist:         - muuta kõik väärtused kindla protsendiarvu võra või         - muuta kõik väärtused absoluutarvu võra.         Toimingud       Kõigi väärtuste samaaegseks muutmiseks toimige järgmiselt.         1.       Image rakendus ISOBUS-TC.         2.       Puudutage töödeldavat põldu.         4.       Puudutage ikooni         Image ikooni       Image.         - Kunitage.       - Kinnitage.         - Ilmub kuva "Rakenduskaardid".         - Koiki väärtuste salvestamiseks lahkuge kuvalt.         Toimingud       Valltud väärtuse muutmise siloBUS-TC.         2.       Puudutage ikooni         Image ikooni       Image.         - Koiki väärtuste muutmise viis. Näiteks: 50% = poolitamine, 200% = kähekordistamine         7.       - Kinnitage.         - Ilmub kuva "Rakenduskaardid".         - Koiki väärtusi muudetakse.         - Muudatuste salvestamiseks lahkuge kuvalt.         Toimingud       Valltud väärtuse mutmiseks loimige järgmiselt.         1.       Image - Avage rakendus ISOBUS-TC.         2.       Puudutage välkut "Põllud".		4. Puudutage valikut "Rakenduskaart".
<ul> <li>Pollu aktiveerimisel kasutatakse seda rakenduskaarti.</li> <li>3.1.3 Shape-rakenduskaardi töötlemine Pärast rakenduskaardi importimist saate teha järgmist: - muula kõik väärtused kindla protsendiarvu võrra või - muuta välitud väärtused absoluutarvu võrra.</li> <li>Toimingud Köigi väärtuste samaaegseks muutmiseks toimige järgmiselt.         <ol> <li>Koigi väärtuste samaaegseks muutmiseks toimige järgmiselt.</li> <li>Puudutage töödeldavat põldu.</li> <li>Puudutage töödeldavat põldu.</li> <li>Puudutage ikooni <sup>%</sup>.</li> <li>Sisestage väärtuste muutmise viis. Näiteks: 50% = poolitamine, 200% = kahekordistamine</li> <li><sup>*</sup> - Kinnitage. - Kinnitage.</li> <li>Ilmub kuva "Rakenduskaardid". - Köiki väärtusi muudetakse.</li> <li><sup>*</sup> - Muudatuste salvestamiseks lahkuge kuvalt.</li> </ol> </li> <li>Toimingud Valitud väartuse muutmiseks toimige järgmiselt.</li> </ul>		5. Valige rakenduskaart.
3.1.3       Shape-rakenduskaardi töötlemine         Parast rakenduskaardi importimist saate teha järgmist:       • muuta köik väärtused kindla protsendiarvu võrra või         • muuta väirused kindla protsendiarvu võrra.       • muuta väirused kindla protsendiarvu võrra.         Toimingud       Kõigi väärtuste samaaegseks muutmiseks toimige järgmiselt.         1.       Immodel - Avage rakendus ISOBUS-TC.         2.       Puudulage valikut "Põllud".         3.       Puudulage ikooni         1.       Puudulage ikooni         1.       Puudulage ikooni         1.       Puudulage ikooni         2.       Puudulage ikooni         3.       Puudulage ikooni         2.       Puudulage ikooni         3.       Puudulage ikoon		⇒ Põllu aktiveerimisel kasutatakse seda rakenduskaarti.
Pärast rakenduskaardi importimist saale teha järgmist:       • muuta köik väärtused kindla protsendiarvu võrra või         • muuta köik väärtused absoluutarvu võrra.       • muuta valitud väärtused absoluutarvu võrra.         Toimingud       Kõigi väärtuste samaaegseks muutmiseks toimige järgmiselt.         • Nudutage valikut "Põllud".       • Puudutage valikut "Põllud".         • Puudutage töödeldavat põldu.       • Puudutage ikooni <sup>®</sup> • Puudutage ikooni <sup>®</sup> •         • Sisestage väärtuste muutmise viis. Näiteks: 50% = poolitamine, 200% = kahekordistamine         • Noiki väärtusi muudetakse.       •         • Imub kuva "Rakenduskaardid".       •         • Kõiki väärtuse muutmiseks toimige järgmiselt.       •         • Kõiki väärtuse muutmiseks toimige järgmiselt.       1.         • Avage rakendus I	3.1.3	Shape-rakenduskaardi töötlemine
Toimingud       Köigi väärtuste samaaegseks muutmiseks toimige järgmiselt.         1.       - Avage rakendus ISOBUS-TC.         2.       Puudutage väikut "Põllud".         3.       Puudutage töödeldavat põldu.         4.       Puudutage töödeldavat põldu.         5.       Puudutage ikooni         •       - Vuudutage ikooni         •       Puudutage ikooni         •       - Kinnitage.         •       - Kinnitage.         •       Ilmub kuva "Rakenduskaardid".         •       - Muudatuste salvestamiseks lahkuge kuvalt.         Toimingud       Valitud väärtuse muutmiseks toimige järgmiselt.         1.       - Avage rakendus ISOBUS-TC.         2.       Puudutage väärtuste salvestamiseks lahkuge kuvalt.		<ul> <li>Pärast rakenduskaardi importimist saate teha järgmist:</li> <li>muuta kõik väärtused kindla protsendiarvu võrra või</li> <li>muuta valitud väärtused absoluutarvu võrra.</li> </ul>
<ul> <li>Puudutage valikut "Põllud".</li> <li>Puudutage töödeldavat põldu.</li> <li>Puudutage ikooni .</li> <li>Puudutage ikooni .</li> <li>Puudutage ikooni .</li> <li>Puudutage ikooni .</li> <li>Sisestage väärtuste muutmise viis. Näiteks: 50% = poolitamine, 200% = kahekordistamine</li> <li>Sisestage väärtuste muutmise viis. Näiteks: 50% = poolitamine, 200% = kahekordistamine</li> <li>Muudatuste salvestamiseks lahkuge kuvalt.</li> <li>Toimingud Valitud väärtuse muutmiseks toimige järgmiselt.</li> <li>Avage rakendus ISOBUS-TC.</li> <li>Puudutage valikut "Põllud".</li> </ul>	Toimingud	Kõigi väärtuste samaaegseks muutmiseks toimige järgmiselt.
<ul> <li>3. Puudutage töödeldavat põldu.</li> <li>4. Puudutage ikooni  <ul> <li>5. Puudutage ikooni  <li>6. Sisestage väärtuste muutmise viis. Näiteks: 50% = poolitamine, 200% = kahekordistamine</li> <li>7.  <ul> <li>Kinnitage.</li> <li>Ilmub kuva "Rakenduskaardid".</li> <li>Kõiki väärtusi muudetakse.</li> <li>Kõiki väärtusi muudetakse.</li> <li>Audutatuste salvestamiseks lahkuge kuvalt.</li> </ul> </li> <li>Toimingud Valitud väärtuse muutmiseks toimige järgmiselt.</li> <li>1.  <ul> <li>Avage rakendus ISOBUS-TC.</li> <li>2. Puudutage valikut "Põllud".</li> </ul> </li> </li></ul></li></ul>		2. Puudutage valikut "Põllud"
<ul> <li>4. Puudutage ikooni <sup>™</sup>.</li> <li>5. Puudutage ikooni <sup>™</sup>.</li> <li>6. Sisestage väärtuste muutmise viis. Näiteks: 50% = poolitamine, 200% = kahekordistamine</li> <li>7. <sup>™</sup> Kinnitage.</li> <li>⇒ Ilmub kuva "Rakenduskaardid".</li> <li>⇒ Kõiki väärtusi muudetakse.</li> <li>⇒ <sup>™</sup> Muudatuste salvestamiseks lahkuge kuvalt.</li> <li>Toimingud Valitud väärtuse muutmiseks toimige järgmiselt.</li> <li>1. <sup>™</sup> Avage rakendus ISOBUS-TC.</li> <li>2. Puudutage valikut "Põllud".</li> </ul>		<ol> <li>Puudutage töödeldavat põldu.</li> </ol>
<ul> <li>5. Puudutage ikooni <sup>9</sup>√<sup>6</sup>.</li> <li>6. Sisestage väärtuste muutmise viis. Näiteks: 50% = poolitamine, 200% = kahekordistamine</li> <li>7.  <ul> <li>✓</li> <li>Kinnitage.</li> <li>Ilmub kuva "Rakenduskaardid".</li> <li>Koiki väärtusi muudetakse.</li> </ul> </li> <li>Toimingud Valitud väärtuse muutmiseks toimige järgmiselt.</li> <li>1. I <ul> <li>Avage rakendus ISOBUS-TC.</li> <li>2. Puudutage valikut "Põllud".</li> </ul> </li> </ul>		4. Puudutage ikooni
<ul> <li>6. Sisestage väärtuste muutmise viis. Näiteks: 50% = poolitamine, 200% = kahekordistamine</li> <li>7. → Kinnitage.</li> <li>⇒ Ilmub kuva "Rakenduskaardid".</li> <li>⇒ Kõiki väärtusi muudetakse.</li> <li>⇒ Kõiki väärtuse muutmiseks ealvestamiseks lahkuge kuvalt.</li> <li>Toimingud</li> <li>Valitud väärtuse muutmiseks toimige järgmiselt.</li> <li>1. → Avage rakendus ISOBUS-TC.</li> <li>2. Puudutage valikut "Põllud".</li> </ul>		5. Puudutage ikooni
7.       → Kinnitage.         ⇒ Ilmub kuva "Rakenduskaardid".         ⇒ Kõiki väärtusi muudetakse.         ⇒       → Muudatuste salvestamiseks lahkuge kuvalt.         Toimingud       Valitud väärtuse muutmiseks toimige järgmiselt.         1.       → Avage rakendus ISOBUS-TC.         2.       Puudutage valikut "Põllud".		6. Sisestage väärtuste muutmise viis. Näiteks: 50% = poolitamine, 200% = kahekordistamine
→       →       →       Muudatuste salvestamiseks lahkuge kuvalt.         Toimingud       Valitud väärtuse muutmiseks toimige järgmiselt.         1.       →       → Avage rakendus ISOBUS-TC.         2.       Puudutage valikut "Põllud".		<ul> <li>7. → Kinnitage.</li> <li>⇒ Ilmub kuva "Rakenduskaardid".</li> <li>⇒ Kõiki väärtusi muudetakse.</li> </ul>
Toimingud       Valitud väärtuse muutmiseks toimige järgmiselt.         1.       — Avage rakendus ISOBUS-TC.         2.       Puudutage valikut "Põllud".		⇒ — Muudatuste salvestamiseks lahkuge kuvalt.
<ol> <li>Puudutage valikut "Põllud".</li> </ol>	Toimingud	Valitud väärtuse muutmiseks toimige järgmiselt.
2. ruuuulaye Valikul "Puliuu .		<ol> <li>Avage rakenuus ISODUS-TO.</li> <li>Duudutago valikut Dõllud"</li> </ol>
3. Puudutage töödeldavat põldu		<ol> <li>2. Fuudutage valikat "Folidu .</li> <li>3. Puudutage töödeldavat põldu</li> </ol>

A TRIMBLE COMPANY



- 4. Puudutage ikooni
- 5. Etteantud väärtustega veerus (vasakul) puudutage väärtusel, mida soovite muuta.
   ⇒ Kuvatakse klaviatuur.
- 6. Sisestage siin uus väärtus.

7. Kinnitage.

- ⇒ Ilmub kuva "Rakenduskaardid".
- ⇒ Muudetud lahtrisse ilmub uus väärtus.

🔊 – Mui

– Muudatuste salvestamiseks lahkuge kuvalt.

### 3.2

## Põldude ja shp-andmete kasutamine

Kategoorias "Põllud" saate luua kõiki töödeldavaid põlde. Igale põllule saate määrata alljärgnevad omadused:

- põllu nimi
- katastriüksus
- ala

8.

- põllupiir
- juhtjooned
- juhtjoonte komplekt
- takistus
- Töötlemiskaart (ISOBUS-TC litsents on nõutav)

Sümbol	Funktsioon
	Loob uue põllu.
	Aktiveerib põllu.
	Inaktiveerib põllu.
	Võimaldab töödelda põllu omadusi.
	Kustutab põllu.
	Sümbol kuvatakse vaid siis, kui puudutate valikut
	Võimaldab põlluandmete importimist.
	Näitab laaditud rakenduskaarti.
	Näitab imporditud põlluandmeid.
	Võimaldab põlluandmete eksportimist.

Sümbol	Funktsioon
	Sümbol kuvatakse vaid siis, kui puudutate valikut
×	Kustutab valitud andmed.
•••	Sümbol kuvatakse vaid siis, kui puudutate valikut

#### 3.2.1

Otstarve

#### Põlluandmete vajalikkus

Tellimusele põllu lisamisel saate Track-Leader'iga töötamise ajal kasutada kõiki põllu jaoks sel viisil salvestatud omadusi.

Kui teil on rakenduskaart, siis saate teha järgmisi toiminguid:

- Saate terminalile määrata põlde ja neid tellimusele lisada. Seeläbi kasutatakse automaatselt kõiki põlluprofiili jaoks salvestatud andmeid.
- Pärast tööd saate äsja loodud põlluandmed importida põllumaade registrisse.

3.2.2 Põllu loomine

Toimingud

Uue põllu loomine

- Avage rakendus ISOBUS-TC. 1.
- 2. Puudutage valikut "Põllud".

⇒ Kuvatakse juba loodud põldude nimekiri. Igale põllule saab lisada teatud põlluandmeid. Näiteks: põllu nimi, pindala, põllupiir, rakenduskaart ja takistused. Neid andmeid saate uuesti kasutada, kui töötlete tulevikus sama põldu.

- 3.
  - Looge uus põld. ⇒ Kuvatakse andmete sisestamise vorm.
- 4. Sisestage ülemisele reale põllu nimi.
  - - Sulgege kuva.

⇒ Teilt küsitakse, kas soovite muudatused salvestada.

6. Kinnitage.

5.

⇒ Kuvatakse loodud põldude nimekiri. Nimekirja alla ilmub uus põld. Igale põllule antakse ühemõtteline PFD-number. Põllud on selle numbri järgi sorditud. Numbrit näete põldude nimekirjas vastava põllunime kohal. Lisaks näete numbrit põllu avamisel päisereal.

#### PFD-numbrid

Iga PFD-number antakse ainult üks kord. Isegi põllu kustutamisel ei kasutata enam selle PFDnumbrit.

Põldude töötlemisel rakenduses TRACK-Leader antakse need numbrid ka põlluandmete salvestamisel ngstore-andmebaasi ja lisatakse väljanimele.

Näide:



Põllu PFD1 töötlemine salvestatakse rakenduses TRACK-Leader parameetri "ISOBUS-TC--1" all. Põllu PFD50 töötlemine salvestatakse rakenduses TRACK-Leader parameetri "ISOBUS-TC--50" all.

3.2.3

Toimingud

#### Põlluandmete (\*.shp) importimine

#### MÄRKUS

Põllupiiride importimine

Iga põllu kohta tuleks importida alati ainult üks põllupiir, selleks et tagada terminali sujuv toimivus.

 Kui see on võimalik, siis importige iga põllu kohta alati ainult üks põllupiir. Iga põllupiir tohib sisaldada mitut saareala.

Importige põlluandmed allpool kirjeldatud viisil:

- ☑ shp-failid on WGS84-vormingus.
- 1. kopeerige kõik imporditavad põlluandmed USB-mälupulgal olevasse kausta SHP.
- 2. Ühendage USB-mälupulk.
- 3. Avage rakendus ISOBUS-TC.
- 4. Puudutage valikut "Põllud".
- 5. Looge põld, kui seda ei ole veel tehtud.  $[\rightarrow 19]$
- 6. Puudutage põldu, millele soovite laadida shp-andmeid.
  - ➡ Kuvatakse põllu omadused. Näete varem sisestatud andmeid ja nende kõrval üksikuid funktsioonisümboleid.
- 7. Avage impordivaade.
- Puudutage valikut "Andmetüüp".
   ⇒ Kuvatakse võimalike andmetüüpide loend.
- 9. Valige tüüp põlluandmetele, mida soovite laadida.
- 10. Puudutage valikut "Failide valik".
- 11. Valige fail.

⇒ Kuvatakse imporditavate andmete eelvaade.

12. — Sulgege kuva.
 ⇒ Kuvatakse teade "Kas importida valitud fail?"

- 13. "Jah" kinnitage.
- 14. Korrake toimingut muude põlluandmete korral.
   ⇒ Imporditavate andmete eelvaadet laiendatakse vastavalt.
- ⇒ Laaditakse kõik soovitud põlluandmed.

Kui sel juhul aktiveeritakse põld, saab uue navigeerimise käivitada laaditud põlluandmetega.

3.2.4	Põlluandmete eksportimine

Toimingud Eksportige põlluandmed allpool kirjeldatud viisil:



1. Ühendage USB-andmekandja.



2.

- Avage rakendus ISOBUS-TC.

- 3. Puudutage valikut "Põllud". ⇒ Kuvatakse juba loodud põldude nimekiri.
- 4. Puudutage põldu, mille andmed soovite eksportida. ⇒ Kuvatakse põllu omadused. Näete varem sisestatud andmeid ja nende kõrval üksikuid funktsioonisümboleid.
- – Avage põllukuva. 5.
- Avage kõigi põlluandmete loend. 6.
- <u>J</u> - Eksportige põlluandmed. 7.
- ⇒ Põlluandmed eksporditakse Shape-failidena USB-andmekandja kausta "SHP".



#### Kiirjuhendid 4

4.1

## Kiirjuhendid põllumaade registrite kasutajatele

Toimingud

Teil on USB-andmekandja põllumaade registriga loodud ISO-XML-tellimusega. Koostasite tellimuse eelnevalt terminalist üle kantud masinaandmetega.  $[\rightarrow 24]$ 

#### ☑ Parameeter "Töörežiim" on seatud olekusse "Laiendatud". [→ 11]

- Sisestage tellimusega USB-andmekandja terminali. 1.
  - Avage rakendus ISOBUS-TC.
  - ⇒ Kaust "Taskdata" teisaldatakse USB-andmekandjalt SD-kaardile.
- 3. Puudutage valikut "Tellimused".
- 4. Puudutage tellimust, mida soovite töödelda. ⇒ Ilmuvad tellimuse andmed

2

5.

- Käivitage tellimus
- ⇒ Tellimus käivitatakse
- ⇒ Terminaliga ühendatud ISOBUS-juhtseadised lisatakse automaatselt tellimusele.
- ⇒ Etteantud väärtused edastatakse ISOBUS-juhtseadisele.
- ⇒ Põllupiirid, rakenduskaardid ja muud põlluandmed edastatakse TRACK-Leaderile.

4.2

## Kiirjuhendid ilma põllumaade registriteta kasutajatele

Kui töötate ilma põllumaade registriteta, tuleb hallata püsiandmeid (nt põllu nimi või kliendi nimi) otse terminalis.

Toimingud

- $\mathbf{\Lambda}$ Parameeter "Töörežiim" on seatud olekusse "Laiendatud".

1

- Avage rakendus ISOBUS-TC.
- 2. Puudutage valikut "Sätted".





- Puudutage valikut "Tellimused". 5.
- 6. Uue tellimuse loomiseks puudutage sümbolit ➡ Ilmub tellimuse andmete sisestamise vorm.
- 7. Täitke vorm. [→ 9] Võite jätta vormi ka täitmata ja töötada tühja tellimusega. Seda on mõttekas kasutada, kui te ei pea töid dokumenteerima, aga peate tellimuse käivitama, et saaks käivitada navigeerimise TRACK-Leaderis
- 8.

- Salvestage tellimus.

⇒ Kuvatakse järgmine teade: "Kas soovite muudatused salvestada?"

V5.20200609



9. Kinnitamiseks puudutage valikut "Jah".

10.

➡ Käivitage tellimus.
 ➡ Tellimus käivitatakse.

- ⇒ Terminaliga ühendatud ISOBUS-juhtseadised lisatakse automaatselt tellimusele.
- ⇒ Etteantud väärtused edastatakse ISOBUS-juhtseadisele.
- ⇒ Põllupiirid, rakenduskaardid ja muud põlluandmed edastatakse TRACK-Leaderile.
- 11. Töödelge põldu. Saate avada teise rakenduse. ISOBUS-TC edastab taustal kõik andmed.
- 12. Pärast töö lõpetamist avage uuesti rakendus ISOBUS-TC.

⇒ Ilmub kuva aktiivse tellimusega. Kui ei, puudutage avakuval valikut "Akt. tellimus".



– Lõpetage tellimus.



15. Tellimuse andmete teisaldamiseks USB-andmekandjale puudutage nuppu "Väljalogimine".

Vaadake selle kohta ka

Parameeter "Töörežiim" [→ 11]



5.1	1. samm: Andmekandja ettevalmistamine			
	Enne töötamist peate valmistama ette teie terminalis kasutatava andmekandja.			
	<ul> <li>Olenevalt töö laadist on protsess erinev. Lisateavet lugege järgmistest peatükkidest:</li> <li>Andmekandja ettevalmistamine töötamiseks ilma põllumaade registrita</li> <li>Andmekandja ettevalmistamine töötamiseks põllumaade registriga</li> </ul>			
5.1.1	Andmekandja ettevalmistamine töötamiseks ilma põllumaade registrita			
	Kui töötate ilma põllumaade registriga, peate kõigepealt looma SD- <b>kaardile kausta "Taskdata". [→</b> 25] Seejärel saate luua uue tellimuse. [→ 26]			
5.1.2	Andmekandja ettevalmistamine töötamiseks põllumaade registriga			
	Kui töötate põllumaade registriga, peate kõigepealt tegema järgmist.			
	1. Looge SD- <b>kaardile kaust "Taskdata". [→</b> 25]			
	<ol> <li>Looge ja käivitage uus tellimus. Sellega salvestatakse kõik olulised andmed ISOBUS- juhtseadisest, et need saaks kanda üle põllumaade registrisse. [→ 24]</li> </ol>			
	<ol> <li>Võtke USB-andmekandja välja. [→ 36]</li> </ol>			
	4. Importige põllumaade registris fail taskdata.xml USB-andmekandjalt.			
	5. Looge põllumaade registris tellimus.			
	6. Salvestage tellimus põllumaade registrist USB-andmekandjale.			
	7. Ühendage terminali USB-andmekandja.			
	Masina sätete eksportimine põllumaade registri jaoks			
	Et põllumaade registriga saaks kavandada ISOBUS-juhtseadise jaoks tellimusi, peab põllumaade register tundma praeguste tööseadmete kirjeldust. Selle juurde kuuluvad näiteks: tööseadme geomeetrilised andmed, tunnusnumber, töölaius, mahutavus.			
	Nende andmete edastamiseks põllumaade registrile peate looma terminalis tühja tellimuse. ISOBUS- TC kirjutab kogu tööseadmete kirjelduse koos tellimusega faili taskdata.xml. Seejärel tuleb tellimus põllumaade registri abil avada.			
Millal kasutada?	<ul> <li>See samm on vajalik järgmistel juhtudel:</li> <li>Enne esimese tellimuse kavandamist.</li> <li>Tööseadme valitud parameetrite muutmisel juhtseadises. Need on muu hulgas: töölaius, geomeetrilised andmed või düüside arv. Kui rakendus tuvastab, et tellimuses olev tööseadmete kirjeldus erineb juhtseadises olevast, ei saa tellimust käivitada.</li> </ul>			
Talitlus	Selle sammu tegemisel salvestatakse kõik ühendatud juhtseadises olevad parameetrid XML-faili. Andmetele määratakse kordumatu tunnusnumber.			
	Seda sammu tuleb korrata üks kord kõigi ISOBUSiga ühilduvate põllumajandusmasinatega.			



Toimingud

IZ. J	
kui regi tööl ISC kori	kavandate tooseadme jaoks tellimust, peate veenduma, et tooseadme omadused pollumaade istris vastaksid tööseadme konfiguratsioonile ISOBUS-juhtseadises. Kui parameetrid, nagu aius, geomeetrilised andmed, paakide arv on erinevad, määratakse tööandmed rakenduse IBUS-TC loodud uuele tööseadmele. Sel juhul saate küll edasi töötada, aga hiljem peate rigeerima loendureid põllumaade registris.
0	Kui kasutate erinevate töölaiuste või geomeetriliste andmetega tööseadet, tuleb luua põllumaade registris iga konfiguratsiooni jaoks eraldi profiil.
V	Olete ühendanud terminali selle tööseadme juhtseadisega, mida soovite püsiandmetele lisada
V	Olete juhtseadise konfigureerinud.
1.	Ühendage tühi USB-andmekandja terminaliga.
2.	Looge kaust "Taskdata". [ $\rightarrow$ 25]
3.	Looge uus tellimus. Sellesse tellimusse ei ole vaja sisestada tellimuse andmeid. [ $ ightarrow$ 22]
4.	Käivitage tellimus.
5.	Puudutage mõnda lisaakent. ⇒ Lisaaknas kuvatakse rakendus ISOBUS-TC.
6	Oodake kuni aknas kuvatakse ka loendurid
7	
	➡ Peaaknas kuvatakse rakendus ISOBUS-TC.
8.	– Lõpetage tellimus.
9.	- Sulgege kuva.
10.	- Sulgege kuva.
11.	– Logige USB-andmekandja välja.
12.	Olete tööseadme parameetrid USB-andmekandjale üle kandnud. Andmed on failis Taskdata.x
13.	Lugege tellimus või fail Taskdata.xml sisse põllumaade registriga.
Και	usta "Taskdata" loomine
Kau: •	sta Taskdata salvestatakse kõik rakenduse ISOBUS-TC jaoks olulised andmed. Fail kõikide tellimuste ja püsiandmetega: taskdata.xml Töötlemiskaardid: bin-failid
Peat halli	te looma kausta "Taskdata", kui re <b>ž</b> iimis "Laiendatud" on kõik väljad peale märkeruudu "Sätted" d.
1	
Ι.	Avage rakenuus isobos- ic valikumenuus.

5.1.3

Toimingud



 Looge kaust "Taskdata". Kui seda funktsioonisümbolit ei kuvata, siis on see kaust juba SD-kaardil olemas.

## 5.2 2. samm: Tellimuse loomine

Kui andmekandja on ette valmistatud, peate nüüd looma uue tellimuse.

Kui tellimused on loodud põllumaade registris, võite käesolevat peatükki eirata. Sisestage USBandmekandja terminali ja lugege siit alates edasi: 4. samm: Tellimuse käivitamine [ $\rightarrow$  29]

Toimingud

- Uue tellimuse loomine toimub järgmiselt:
- 1. Avage rakendus ISOBUS-TC valikumenüüs.
- Puudutage valikut "Tellimused".
   ⇒ Ilmub kuva "Tellimused".
- 3. Nüüd on kaks võimalust.

4. Võimalus a:

- Looge uus tellimus
- ⇒ Ekraanil kuvatakse tellimuse mitut parameetrit.
- ⇒ Terminal määras uue tellimuse nimeks praeguse kuupäeva ja kellaaja.
- 5. Võimalus b: Kopeerige tellimus. Kopeeritud tellimuses saate võtta üle kõik originaaltellimuse andmed või neid muuta ja siis uue tellimusena töösse võtta.
  - ➡ Uus tellimus lisatakse loendile ja tähistatakse tärniga, mis annab märku, et tegemist on koopiaga.
- $\Rightarrow$  Olete loonud uue tellimuse.

Nüüd on teil järgmised võimalused.

- Saate lisada tellimusele tellimuse and med. [ $\rightarrow$  26]
- Saate tellimuse käivitada. [→ 29]
- Saate tellimuse salvestada.

5.3

## 3. samm: Tellimuse andmete sisestamine ja salvestamine

Tellimuse andmed on tellimuse omadused, mis saab võtta kokku ühes vormis. Nii saab igat ülesannet täpsemalt kirjeldada ja täpselt dokumenteerida mida teete, millal ja kuidas peaks ühendatud ISOBUS-juhtseadised seejuures käituma.

Tellimuse andmeid saab kasutada ka oma dokumentatsiooni parandamiseks. Samuti kasutatakse neid asjaomastele ISOBUS-juhtseadistele ja rakendustele töö jaoks juhiste andmiseks.

Tellimuse andmeid on kahte liiki:

- Staatilised tellimuse andmed need tellimuse andmed luuakse üks kord põllumaade registrisse või terminali andmekandjale ja neid ei muudeta seejärel enam. Need andmed on näiteks kliendi nimi, aadressid, põllud. Need määratakse üks kord ühe tellimuse juurde ja neid ei saa pärast tellimuse alustamist enam muuta.
- Dünaamilised tellimuse andmed neid tellimuse andmeid saab töö käigus muuta. Osaliselt saadakse need andmed automaatselt (ühendatud seadmed, loendurid, seadmete järjestus) või need määrab kasutaja (tellimuse etapp, töötaja).

5

Järgmises tabelis on näidatud, millal saab muuta milliseid tellimuse andmeid.

Aeg, mil saab teha muudatusi

Parameeter	Tellimus on uus ja seda pole veel salvestatud	Tellimus on juba salvesta- tud	Tellimus on käivitatud
Identifikaator	+	-	-
Klient	+	-	-
Talu	+	-	-
Põld	+	-	-
Seadmed	+	+	+
Etteant. väärtused	+	+	+
Vastutav isik	+	-	-
Töötaja	+	+	+
Tööoperatsioon	+	-	-
Täitmine/tühjendamine	-	-	+
Arvud	-	-	+
Riistvarakonfiguratsioon	-	+	+
Andurid	-	+	+

Järgmistes peatükkides on selgitatud, kuidas saab muuta tellimuse andmeid tellimustes, mida pole veel käivitatud.

Kui olete tellimuse käivitanud, lugege peatükki: 5. samm: Rakenduse ISOBUS-TC kasutamine töö ajal [ $\rightarrow$  29]

#### Tellimuse andmete sisestamine uude tellimusse

Toimingud

5.3.1

- Olete loonud uue tellimuse, aga pole seda veel salvestanud.
- ☑ Ekraanile on ilmunud kuva Tellimuse andmed.

	2017-02-08 08:11:00	5
	Identifikaator 2017-02-08 08:11:00	
8	Klient	
	Talu	
	Pold	
	Seadmed	

1. Puudutage valikut "Identifikaator".



⇒	Kuvatakse	klaviatuur.
~	Ravalanse	Raviataan

- ⇒ Kui te ei näe välja "Identifikaator", võib tellimus olla juba varem salvestatud.
- 2. Pange tellimusele nimi.
- 3. Kinnitage.
- 4. Kui soovite dokumenteerida, mida teete millisel põllul ja millal seda teete, puudutage mõnda järgmistest kategooriatest: klient, talu, põld. See pole kohustuslik.
  - ⇒ Ilmub loend püsiandmetesse loodud klientide, talude ja põldudega.
  - ➡ Kui see loend on tühi, siis on püsiandmed tühjad. Sel juhul lugege peatükki: Püsiandmete haldamine [→ 14]
- 5. Valige loendist oma tellimusele vastavad andmed.
- Jätke selles sammus vahele kategooriad "Seadmed", "Etteantud väärtused" ja "Tööoperatsioon". Tellimuse käivitamisel tunneb terminal automaatselt ära ühendatud seadmed. Seejärel saate sisestada ka etteantud väärtused.
- 7. Sulgege vorm.
  - ➡ Kuvatakse järgmine teade: ",Kas soovite muudatused salvestada?"
- 8. Kinnitage.
- ➡ Tellimuse andmed on sisestatud ja tellimus on salvestatud.

5.3.2	Tellimuse andmete kuvamine		
	Pole oluline, kas tellimus on loodud terminalis või põllumaade registris. Andmeid saab alati vaadata.		
Toimingud	Tellimuse andmete kohta lisateabe kuvamiseks toimige järgmiselt:		
	Ekraanile ilmub kuva Tellimuse andmed.		
	Tellimus on juba salvestatud.		
	<ol> <li>Puudutage korraks tellimuse andmetega real: klient, talu, põld, töötaja. Selleks peab rida sisaldama andmeid.</li> <li>➡ Ilmub vorm täpsema teabega.</li> </ol>		
5.3.3	Staatiliste tellimuse andmete muutmine		
	Selles peatükis selgitatakse, kuidas saab muuta salvestatud aga mitte veel käivitatud tellimuse puhul staatilisi tellimuse andmeid. Näiteks tellimuse koopia puhul. Juba käivitatud tellimuste puhul ei saa staatilisi tellimuse andmeid enam muuta.		
Toimingud	Ekraanile on ilmunud kuva "Tellimused".		
	<ol> <li>Puudutage olemasolevat tellimust.</li> <li>⇒ Ilmub tellimuse andmete kuva.</li> </ol>		
	<ol> <li>Tellimuse andmete töötlemiseks puudutage sümbolit</li> <li>➡ Staatilised tellimuse andmed pole enam hallid ja neid saab töödelda.</li> </ol>		
	3. Puudutage soovitud tellimuse andmeid, et neid muuta.		
	4. Sulgege vorm.		

⇒ Ilmub järgmine teade: "Kas soovite muudatused salvestada?"



- 5. Kinnitage.
- ⇒ Tellimuse andmed on muudetud.

5.4 4. samm: Tellimuse käivitamine

Käivitada saab iga tellimust sõltumata selle olekust.

Toimingud

- 1. Avage rakendus ISOBUS-TC.
- 2. Puudutage valikut "Tellimused".
- 3. Puudutage tellimust, mille soovite käivitada.
- 4. Käivitage tellimus.
   ⇒ Tellimuse sümboli värv muutub.
- ⇒ Olete tellimuse käivitanud.

Nüüd on teil järgmised võimalused.

- Etteantud väärtuste sisestamine [→ 29]
- Osalevate seadmete valimine [→ 30]
- Seadmete järjestuse konfigureerimine  $[\rightarrow 30]$
- Töötajate tööaja tuvastamine [→ 32]
- Tellimuse täitmise faasi valimine  $[\rightarrow 33]$
- Täitmise ja tühjendamise dokumenteerimine [→ 34]
- Töö katkestamine ja tellimuse peatamine [ $\rightarrow$  35]

## 5.5 5. samm: Rakenduse ISOBUS-TC kasutamine töö ajal

5.5.1 Etteantud väärtuste sisestamine

Kui tahate sisestada ISOBUS-juhtseadisesse etteantud väärtust, saab seda teha tellimuse (režiim "Laiendatud") või põllu (režiim "Standardne") kaudu. Etteantud väärtus ütleb ISOBUS-juhtseadisele, kui palju peavad tööseadme doseerimisseadmed väljastama.

Selleks on teil järgmised võimalused.

- Saate sisestada etteantud väärtuse tellimuse väljale "Etteant. väärtused". See väärtus kantakse üle ISOBUS-juhtseadisesse, nii et juhtseadis töötab vastavalt sellele kuni tellimuse lõpuni.
- Saate lisada tellimusele (põllumaade registris) või põllule (terminalis) põllumaade registris töötlemiskaardi ja siis käivitada tellimuse või põllu terminalis. Sel juhul pange tähele järgmist.
  - Terminal saadab juhtseadisesse ainult praeguse GPS-asendi jaoks vaja minevad etteantud väärtused.
  - Kui töötate töötlemiskaartidega, ilmub parameetri "Etteant. väärtused" alla ainult keskmine etteantud väärtus.
  - Lugege ka peatükki: Rakenduskaartide kasutamine [→ 15]
- Mitme doseerimisseadmega tööseadmete puhul saate sisestada iga doseerimisseadme jaoks eraldi etteantud väärtuse. Selleks on siiski vajalik MULTI-Control'i litsents. Selle kohta leiate lisateavet MULTI-Control'i juhendist, mille saate alla laadida veebilehelt.



Toimingud

- ☑ Tellimust alustati.
- 1. Puudutage valikut "Etteantud väärtused".
- Puudutage ikooni <sup>(</sup>↓<sup>(</sup>).
   ⇒ Ilmub kuva "Etteantud väärtus".
- 3. Sisestage väljal "Kogus" etteantud väärtus.
- 4. Valige väljal "Ühik" sisestatud koguse jaoks ühik. See peab olema ühik, millega juhtseadise doseerimisseade saab töötada.
- 5. Valige väljal "Seadme osa", millisele doseerimisseadmele või paagile tuleb etteantud väärtus määrata. Selle sisestamine on valikuline ja võimalik ainult siis, kui ISOBUS-juhtseadis seda võimaldab. Kui tööseadmel on mitu doseerimisseadet, saate sisestada iga doseerimisseadme jaoks eraldi etteantud väärtuse. Kui te ei vali doseerimisseadet, määratakse etteantud väärtus kõikidele doseerimisseadmetele.
- 6. Valige väljal "Toode" väljastatav toode. Selle sisestamine on valikuline ja võimalik ainult siis, kui olete loonud eelnevalt püsiandmetes toodete loendi või võtnud selle tellimusest.
- 7. Kui tahate täpsemalt määratleda, millistest komponentidest koosneb "Toode", puudutage



- 8. → Salvestage andmed.
   ⇒ Ilmub kuva "Etteantud väärtused"
- 9. Kui tööseadmel on mitu doseerimisseadet, saate nüüd lisada täiendavad etteantud väärtused.

Soovi korral saate lisada tellimusele kõik seadmed, mida te tellimuse täitmiseks kasutate. Nii saate täpselt arvutada, mis aja vältel ja milliste tööde jaoks olete seadmeid kasutanud.

Järgnevad seadmed lisatakse alati automaatselt:

- Tractor-ECU see on terminali installitud rakendus "Tractor-ECU". Rakendust "Tractor-ECU" on vaja traktori geomeetriliste andmete edastamiseks TRACK-Leaderile.
- Ühendatud ISOBUS-juhtseadised terminal tunneb automaatselt ära, millised juhtseadised on ühendatud.

Toimingud

Uue seadme lisamiseks toimige järgmiselt.

- Disiandmetes on kirjed seadmetega või ühendatud on ISOBUS-juhtseadised.
- Tellimus on käivitatud.
- 1. Avage praegune tellimus.
- 2. Puudutage valikut "Seadmed".

3. Lisage püsiandmetest seade.

#### 5.5.3 Seadmete järjestuse konfigureerimine

Seadmete järjestuse näitab, millisest ISOBUS-juhtseadisest laadib terminal ühendatud põllumajandusseadmete geomeetrilised andmed. Geomeetrilisi andmeid kasutatakse GPS-signaali

5

alusel kõigi osade asendi arvutamiseks. Ainult nii saab kasutada täpset paralleeljuhtimist ja osalaiuste aktiveerimist.

	සිටිය Seadmete järjestus	
1	DXA00086000C403FD	4
2	Tagaosa-tundmatu Haakeaas	
3	0xA03280000C40833C ME_Slurry_Tank<	(5)
	0xA00880000C403FD6 Machine 2	6
1	Traktori sümbol	4 Traktori ISO-nimi
2	Ühendus traktori ja juhtseadise vahel on olemas	5 Juhtseadise nimi
	– ühendatud seadmed	
3	ISOBUS-juhtseadise sümbol	6 Loendi kõiki seadmeid ei tule ühendada.
		– eraldiseisvad seadmed

Lihtsate süsteemide korral seadistab terminal seadmete järjestuse automaatselt. Eelkõige juhul, kui traktori geomeetrilised andmed paiknevad ainult ME-terminalis.

Järgmistel juhtudel võib siiski vaja olla seadmete järjestus käsitsi seadistada.

- Kui traktorikabiini on paigaldatud traktori juhtseadis (Tractor-ECU), kus on salvestatud traktori geomeetrilised andmed. Sel juhul peate otsustama, kumb Traktor-ECU seadmete järjestuses muude seadmetega seotakse: ME-terminali rakendus või juhtseadise rakendus.
- Kui ISOBUS-juhtseadise süsteem ei saa automaatselt seadistuda. Näiteks on traktori haagises mitu põllumajandusseadet (nt vedelsõnnikulaotur ja külvimasin).
- Kui ISO-XML-tellimuse käivitamise ajal katkeb ühendus ISOBUS-juhtseadisega. Tavaliselt seadistatakse seadmete järjestus õigesti kohe, kui lülitate ISOBUS-juhtseadise uuesti sisse.
- Kui terminali käivitamisel kuvatakse see tõrketeade: "Seadmete järjestus pole täielik."
- Kui navigeerimise alustamisel kuvatakse rakenduses TRACK-Leader järgmine tõrketeade: "Seadmeandmeid laaditakse alles." Probleemi võib saada lahendada seadmete järjestuse seadistamisega.

#### Seadmete järjestus režiimis "Laiendatud"

Toimingud

Kui kasutate rakendust ISOBUS-TC režiimis "Laiendatud", saate seadmete järjestust järgmiselt konfigureerida.

- Kõik ISOBUS-juhtseadised ja virtuaalsed juhtseadised, mida tellimuse täitmiseks vajatakse, on ühendatud.
- ☑ Tellimust alustati.



- I. 💷 Avage rakendus ISOBUS-TC.
- Puudutage valikut "Akt. tellimus".
   ⇒ Ilmub kuva "Tellimus".
- Puudutage valikut "Riistvarakonfiguratsioon".
   ⇒ Olete avanud riistvarakonfiguratsiooni kuva.



- ➡ Kuvatakse kõigi ISOBUS-iga ühendatud seadmete loend. Seadmete vahel kuvatakse nende pistmikud.
- 4. Puudutage kirjet kõige ülemises reas, et valida esimene seade.
- 5. Teisel kohal peab olema tööseade, mis on ühendatud ME-terminaliga. Puudutage rida teise seadmega ja valige üks välja.
- 6. Nüüd tuleb seadmete vahel valida veel sobivad pistmikud. Puudutage rida kahe seadme vahel ning valige iga seadme jaoks sobiv pistmik.

S

Sisestatud andmete salvestamiseks lahkuge kuvalt.

#### Seadmete järjestus režiimis "Standardne"

Toimingud

Kui kasutate rakendust ISOBUS-TC režiimis "Standardne", saate seadmete järjestust järgmiselt konfigureerida.

Kõik ISOBUS-juhtseadised ja virtuaalsed juhtseadised, mida põllu jaoks vajatakse, on ühendatud.

- Avage rakendus ISOBUS-TC.
- Puudutage valikut "Seadmed".
   ⇒ Ilmub kuva "Seadmed".

E5CE

1

- 3. Avage seadmete järjestus.
  - ⇒ Olete avanud riistvarakonfiguratsiooni kuva.
  - ➡ Kuvatakse kõigi ISOBUS-iga ühendatud seadmete loend. Seadmete vahel kuvatakse nende pistmikud.
- 4. Puudutage kirjet kõige ülemises reas, et valida esimene seade.
- 5. Teisel kohal peab olema tööseade, mis on ühendatud ME-terminaliga. Puudutage rida teise seadmega ja valige üks välja.
- Nüüd tuleb seadmete vahel valida veel sobivad pistmikud. Puudutage rida seadmete vahel ning valige iga seadme jaoks sobiv pistmik.

7.	$\square$	- Sisestatud andmete salvestamiseks lahkuge kuvalt.

5.5.4	Töötajate tööaja tuvastamine	
	Kui olete määranud tellimusele töötajad, hakatakse tellimuse käivitamisel nende tööaega kohe arvestama. Töö käigus saate tööajaarvestuse peatada, käivitada ja lisada uusi töötajaid.	
	Kasutage seda funktsiooni, kui tahate dokumenteerida, kes teostas tööd.	
Toimingud	Tööaja arvestuse peatamine toimub järgmiselt:	
	Tellimus on käivitatud.	
	1. Avage praegune tellimus.	
	<ol> <li>Puudutage valikut "Töötaja".</li> <li>➡ Ilmub loend määratud töötajatega.</li> </ol>	

3. Puudutage selle töötaja nime, kes töö lõpetab.



	⇔ Ilmub töötaja tööaja arvestuse kuva:
4.	Peatage tööaja arvestus.
⇔	Tööaega ei arvestata enam.
Toimingud Töö	ajaarvestuse käivitamine toimub järgmiselt.
	Tellimus on käivitatud.
1.	Avage praegune tellimus.
2.	Puudutage valikut "Töötaja". ⇔ Ilmub loend määratud töötajatega.
3.	Puudutage selle töötaja nime, kes tööd alustab. ➡ Ilmub töötaja tööaja arvestuse kuva.
4.	Käivitage tööajaarvestus.
⇔	Tööaega arvestatakse.
Toimingud Uue	e töötaja lisamine toimub järgmiselt.
	Tellimus on käivitatud.
1.	Avage praegune tellimus.
2.	Puudutage valikut "Töötaja". ⇒ Ilmub loend määratud töötajatega.
3.	<ul> <li>→ Uue töötaja lisamiseks puudutage funktsioonisümbolit.</li> <li>⇒ Kuvatakse saadaolevate töötajate nimede loend.</li> </ul>
4.	Puudutage nime.
5.	Kinnitage. ⇔ Töötaja lisatakse tellimusele.
⇔	Tööaega arvestatakse.
5.5.5 Te	limuse täitmise faasi valimine
Tell	imuse täitmise faasi seadistamisega saab tellimusi täpsemini arvestada.
Faa • • • •	isid on järgmised: Kohalesõit Ettevalmistus Tööaeg Paus Remondiaeg Ümberlaadimisaeg
Toimingud 🗹	Tellimus on käivitatud.
1.	Avage praegune tellimus.
2.	Puudutage valikut "Tööaeg". (Hiljem pannakse sellele reale valitud etapi järgi nimi.) ⇒ Ilmub kuva, kus näete tööde senist kulgu.
3.	Lisage uus etapp.



- ⇒ Kuvatakse olemasolevate etappide loend.
- 4. Valige käimasolev tegevus.
- 5. Kinnitage.
  - ⇒ Ülevaatesse ilmub uus etapp.
  - ⇒ Praegust etappi kuvatakse alati kõige üleval.
  - ⇒ Iga etapi juures näidatakse selle etapi aegade summat ja viimase käivitamise aega.
  - ⇒ Uue tellimuse käivitamisel on alati aktiveeritud etapp "Tööaeg".

#### 5.5.6 ISOBUS-juhtseadise loendur

Standardis ISO 11783 on määratletud mõned loenduri liigid, mis ISOBUS-juhtseadis saab edastada rakendusele ISOBUS-TC. Loendurite tekstid pole kõikide tootjate ja tööseadiste puhul ühesugused.

Tavaliselt edastatakse väljaselgitatud väärtused kümnendarvudena. ISOBUS-TC ei korrigeeri nende juures midagi. See tähendab, et näiteks 0,33 tunnine tööaeg vastab 20 minutile. Arvestamine toimub alati tellimuse alustamisest kuni tellimuse lõpetamiseni.

Loenduri liik	Ühik	Märkused
Kogu väljastatud kogus	I, kg, tk	
Kogusaak	I, kg, tk	
Töödeldud ala	ha, m²	
Tööasendis läbitud vahemaa	km, m, mm	Üldiselt on see töödeldud vahemaa.
Mitte tööasendis läbitud vahemaa	km, m, mm	
Tööasendis oleku aeg	tund, minut, sekund	
Mitte tööasendis oleku aeg	tund, minut, sekund	

Kui liigutate rakenduse ISOBUS-TC terminali lisaaknasse, näete loendureid.

Toimingud

- Loendurite konfigureerimiseks toimige järgmiselt.
- ☑ Tellimus on käivitatud.
- 1. Puudutage valikut "Akt. tellimus".
- 2. Puudutage valikut "Loendur".
  - ⇒ Ilmub tellimuses osalevate ühendatud ISOBUS-juhtseadiste loend.
  - ➡ Iga kuvatava juhtseadise puhul saate valida, milliseid loendureid tuleb näidata lisaaknas. Kuna kõik loendurid ei mahu aknasse, tuleks valida kõige vajalikumad. Valimata loendureid ei kuvata lisaaknas, aga need siiski dokumenteeritakse.

5.5.7	Täitmise ja tühjendamise dokumenteerimine
	Rakendusega ISOBUS-TC saate dokumenteerida täitmisi ja tühjendamisi.
	Seda teavet ei jagata aga ISOBUS-juhtseadise ja rakenduse vahel.
1. näide	Pärast äraveomasina kaalumist saab juht sisestada, et laadis peale 20 tonni maisi.

2. näide	Pärast 5000 liitri virtsa väljastamist mitte-ISO-virtsamasinaga saab juht sisestada väljastatud koguse "Tühjendamisena".
Toimingud	Täitmiste ja tühjendamiste dokumenteerimiseks ilma ISOBUS-juhtseadist kasutamata toimige järgmiselt.
	Tellimus on käivitatud.
	1. Puudutage valikut "Akt. tellimus".
	2. Puudutage valikut "Täitmine/tühjendamine".
	<ul> <li>3. → Lisage uus toiming.</li> <li>⇒ Kuvatakse loend.</li> </ul>
	4. Puudutage kirjet ""
	<ul> <li>5. – Kinnitage.</li> <li>⇒ Ilmub kuva "Täitmine/tühjendamine".</li> </ul>
	6. Täitke väljad.
	<ul> <li>7. → Salvestage sisestatud andmed.</li> <li>⇒ Kuvatakse järgmine teade: "Kas soovite muudatused salvestada?"</li> </ul>
	8. Kinnitage.
5.6	6. samm: Töö peatamine
	Tellimuse saab igal ajahetkel peatada. Peate ise otsustama, kas tellimus on täielikult täidetud või tuleb seda edasi täita.
	<ul> <li>Töö peatamisel peate otsustama, mis tellimusest edasi saab. Sõltuvalt sellest, kas tellimus on täielikult täidetud või tuleb seda edasi täita, võite teha järgmist.</li> <li>Tellimuse peatamine</li> <li>Tellimuse pausile panemine</li> </ul>
5.6.1	Tellimuse peatamine
Toimingud	Tellimus on käivitatud.
	1. Puudutage valikut "Akt. tellimus".
	2. – Peatage tellimus.
	⇒ Kuval "Tellimused" märgitakse tellimus punasega.
5.6.2	Tellimuse pausile panemine
	Tellimuse saab pausile panna, kui peate töö katkestama, kuigi see pole veel valmis.
	Aktiivne tellimus pannakse pausile vaid siis, kui käivitate teise tellimuse.
	Samuti saate panna aktiivse tellimuse pausile, kui hoiate peatamisklahvi vähemalt 5 sekundit all.

A TRIMBLE COMPANY



5.7	7. samm: Dokumentatsiooni lõpetamine
	Kui tellimus või tellimuste kogum on täidetud, saate eksportida tulemused.
	<ul> <li>Seda saab teha järgmiselt.</li> <li>Tellimuste edastamine põllumaade registrisse USB-mälupulga abil</li> <li>Saate töötulemused tekstifailina arvutisse edastada.</li> <li>Saate tulemused välja printida.</li> </ul>
5.7.1	Andmete edastamine USB-mälupulga abil
	<ul> <li>Tellimusi saab USB-andmekandja abil teisaldada kolmes variandis.</li> <li>1. variant: tellimuse andmed on USB-andmekandjal.</li> <li>2. variant: tellimuse andmed on USB-andmekandjal ja terminalis.</li> <li>3. variant: tellimuse andmed on terminalis.</li> </ul>
	Variandist sõltuvalt võib andmeid üle kanda erineval viisil.
	1. variant
Toimingud	Tellimuse andmetega USB-andmekandja on terminalis.
	<ol> <li>Avage rakenduse "ISOBUS-TC" avakuva.</li> <li>⇒ Tellimuse andmed imporditakse automaatselt USB-andmekandjalt terminali.</li> <li>⇒ USB-andmekandjal pole enam tellimuse andmeid.</li> </ol>
	2. Eemaldage USB-mälupulk.
	2. variant
Toimingud	Olete kõik tellimused lõpule viinud.
	☑ USB-andmekandja on terminalis.
	1. Avage rakenduse "ISOBUS-TC" avakuva.
	<ul> <li>2. → Puudutage valikut "Väljalogimine".</li> <li>⇒ Ilmub järgmine teade: Kas võtta üle uued tellimused? jah) Uute tellimuse andmete ülevõtmine. ei) Ainult terminali tellimuste salvestamine.</li> </ul>
	<ol> <li>Valige "jah", kui soovite terminali tellimuse andmed eksportida USB-andmekandjale. Samal ajal imporditakse tellimuse andmed USB-andmekandjalt terminali. USB-andmekandjal pole seejärel enam tellimuse andmeid. Või</li> </ol>
	valige "ei", et importida terminali tellimuse andmed USB-andmekandjale.
	4. Eemaldage USB-mälupulk.
	5. Ühendage USB-andmekandja arvutisse.
	⇒ Nüüd saate faili taskdata.xml põllumaade registriga importida ja seda töödelda.



Toimingud

- 3. variant
- Olete kõik tellimused lõpule viinud.
- ☑ USB-andmekandja on terminalis.
- 1. Avage rakenduse "ISOBUS-TC" avakuva.
- 2
  - Puudutage valikut "Väljalogimine".
     Andmed kantakse üle. Pärast ülekandmist kontrollige, et kõik tellimuse andmed oleks ainult USB-andmekandjal.
- 3. Eemaldage USB-andmekandja.
- 4. Ühendage USB-andmekandja arvutisse.
- ⇒ Nüüd saate faili taskdata.xml põllumaade registriga importida ja seda töödelda.

#### 5.7.2 Tekstifaili kasutamine

Iga kord, kui lõpetate tellimuse, luuakse andmekandjale tekstifail. Selle faili saab avada arvutis igat liiki tekstitöötlusprogrammiga.

Kviitungil on ülevalt alla järjestatud järgmine teave:

- Tellimuse identifikaator
- Klient
- Ettevõte
- Põld
- Vastutav isik
- Alustamis- ja lõpetamisajad
- Tellimuse kestus, sellest:
  - Tööaeg
  - Kohalesõit
  - Ettevalmistus
  - Paus
  - Remont
  - Ümberlaadimisaeg
- Osavõtnud töötajad
- Kasutatud tööseadmed
- Etteant. väärtused
- Loomise kuupäev ja kellaaeg

See, millised andmed on teie dokumentatsioonis välja toodus, sõltub alati sellest, kui täpselt olete sisestanud tellimuse andmed ja millised andmed edastas ISOBUS-juhtseadis rakendusele ISOBUS-TC.

Toimingud

Tekstifaili loomiseks toimige järgmiselt.

☑ Parameeter "Kas salvestada lõpetatud tellimused failina?" on aktiveeritud.

- 1. Peatage tellimus.
- 2. Puudutage rakenduse ISOBUS-TC avakuval valikut "Väljalogimine".
- ⇒ Tekstifail salvestatakse USB-andmekandjale kausta "documents".

Toimingud



⇒ Kui käivitate ja peatate tellimuse mitu korda, luuakse mitu faili.

# 5.7.3 Tulemuste väljaprintimine Kui terminaliga on ühendatud ME-I töötav ISO-printer, saate printida kviitungina välja iga lõpetatud tellimuse tulemused. Kviitung võib sisaldada samu andmeid, mis on ka automaatselt loodud tekstifailis. Vt ptk Tekstifaili kasutamine [→ 37]

ISO-printer on ühendatud terminaliga ja aktiveeritud.

#### ☑ Töö on lõpetatud.

- 1. Peatage tellimus.
- 2. Avage tellimuse and med.



## 6 Häirete kõrvaldamine

Tõrketeate tekst	Võimalik põhjus	Võimalik lahendus
Seadmete järjestust ei ole seatud.	traktorikabiinis on rohkem kui üks terminal ja parameeter "Kas eelistada sisemist Tractor-ECU-d?" on inaktiveeritud.	Aktiveerige parameeter ja sisestage ME- terminalis traktori geomeetria.
	Tractor-ECU ja ISOBUS-TC vaheline ühendus inaktiveeriti.	Aktiveerige rakenduses Tractor-ECU parameeter <b>"Ü</b> hendus ISOBUS-TC-ga? <b>"</b>
	Süsteem on ISOBUSis tuvastanud mitu juhtseadist ja ei suuda nende järjestust automaatselt määrata.	Määrake seadmete järjestus käsitsi.
Tõrge: juhtseadise seadmekirjeldust (Device-Description) ei saadud.	Juhtseadises on vigane seadmekirjeldus (Device-Description).	ISOBUS-TC pole selle juhtseadisega kasutatav. Kasutada saab alles siis, kui juhtseadise tarkvara saadab õiges vormingus seadmekirjelduse. Vajadusel muutke parameetrit "Seadmekirjelduse valideerimine" [→ 12].
Failitörge: tellimuse andmete vale versioon! Tööandmed on vigased. Kas soovite vigased andmed kopeerida ja alustada tööd uute andmetega?	Fail taskdata.xml on vigane või pole mõnel muul põhjusel loetav.	Fail taskdata.xml tuleb SD-kaardilt eemaldada. Selleks ühendage USB- andmekandja ja puudutage valikut "Väljalogimine". Seejärel ühendage töötavaid andmeid sisaldav USB- andmekandja.

6